Proyectos e Instalación de Material Urbano, S.A.	**Fiche Technique** Abri voyageurs PAMPLONA	Réf.: Date : Rév.:

DESCRIPTION

Abri voyageurs pour l'agglomération de Pampelune.

CARACTÉRISTIQUES

Base

En béton. Platines d'ancrage en acier galvanisé.
Les tiges d'ancrage dans le massif béton sont à installer par le client.

Sols

Non fournis.

Bardages arrière

Vitres feuilletées de 10 mm d'épaisseur avec arêtes sablées.

Toiture

Nervures en acier inoxydable.
Jupes en polycarbonate de 5 mm d'épaisseur.

Marquages

Sérigraphie vitrifiée sur les vitres avec des rainures et des motifs en forme d'arbre.

Planimètre « MUPI publicitaire »

Structure interne en acier décapé finition électrozinguée.
Enveloppe extérieure en acier inoxydable AISI304 SAT.
Porte en verre trempé avec sérigraphie noire 1 878 mm x 1 316 mm x 8 mm.
Système électrique de 4 tubes fluorescents de 58W.

Planimètre

Fabrication en acier inoxydable finition AISI304 SAT.
Dimensions: 1 341,5 mm x 817,5 mm x 17,5 mm

Poste d'information

Structure interne en acier décapé finition électrozinguée.
Enveloppe extérieure en acier inoxydable.
Vitre avec sérigraphie en noir (avec 2 variantes selon les besoins).

EQUIPEMENTS

Banc

Banc en acier inoxydable (AISI304 SAT).
Incrustations de cristaux dans l'acier inoxydable (AISI304 SAT).

Banc assis-debout

En acier inoxydable de qualité AISI304 SAT

ELECTRICITE

Nécessité de fournir de l'électricité pour l'alimentation du planimètre.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LES MATERIAUX DE CE PRODUIT PEUVENT CHANGER POUR DES AMÉLIORATIONS SANS PRÉAVIS
LES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AUX COULEURS STANDARDS PRIMUR FONT L'OBJET D'UN SUPPLEMENT DE PRIX.
CETTE FICHE TECHNIQUE ANNULE TOUTE LA PRÉCÉDENTES REFERENCEES DANS CE DOCUMENT

ASSEMBLAGE

Le client réalise les fondations en béton selon les plans fournis par Primur : elles doivent être horizontales et planes. Des tiges filetées d'ancrage à fixer dans le béton sont fournies par Primur.

Les montants sont fixés sur les tiges filetées des fondations.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.

Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.

Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement.

Les caractéristiques techniques et les matériaux de ce produit peuvent changer pour apporter des améliorations au produit sans préavis.

Effectué	
Vérifié	
Il remplace :	
FT standard :	Rév.: 0